

Montaż i uruchomienie

Skrócona karta instalacyjna

Wersja podtynkowa • radar 24 GHz • prawdziwa obecność także w bezruchu



UWAGA Odłącz zasilanie. Montaż instalacji wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

4 KROKI DO GOTOWEJ INSTALACJI

1 Zaplanuj miejsce

Umieść centralnie. Zostaw min. 50 mm przestrzeni nad sufitem. Unikaj wentylatorów, drgań i ruchu za płytą GK.

2 Wytnij i podłącz

Otwór Ø57 mm. Czerwony: +12-48 V DC, czarny: GND, zielony: wyjście OC. Sprawdź biegunowość.


3 Osadź czujnik

Złóż sprężyny, wsuń korpus i zwolnij docisk. Kołnierz Ø68 mm powinien równo przylegać do sufitu.

4 Uruchom panel

Włącz zasilanie i odczekaj 10-50 s. Połącz się z EchoEye_XXXX, następnie otwórz 192.168.4.1.

PODŁĄCZENIE

	+V	12-48 V DC
	GND	wspólna masa
	OC	związa do GND

OC nie zasila odbiornika. Podłącz je do kompatybilnego wejścia niskonapięciowego ze wspólną masą.

PARAMETRY MONTAŻOWE

Zasilanie	12-48 V DC
Pobór	130 mA typ. / 320 mA max
Detekcja	do 6 m • ok. 120°
Obudowa	Ø68 × 38 mm
Otwór	Ø57 mm
Środowisko	IP20 • -10 do +50°C

KONFIGURACJA I ODBIÓR

USTAWIENIA STARTOWE

- Autokalibracja: uruchom ją w pustym pomieszczeniu.
- Czułość: ustaw osobno obecność statyczną i dynamiczną.
- Zasięg: ogranicz go do rzeczywistej granicy pomieszczenia.
- Czas podtrzymania i integracje: skonfiguruj według projektu.

DANE URZĄDZENIA / ODBIÓR

Lokalizacja _____

SSID urządzenia _____

Adres IP / MAC _____

Firmware / data odbioru _____

CHECKLISTA ODBIOROWA

- ☐ Wyjście OC poprawnie przełącza wejście sterownika.
- ☐ Czujnik wykrywa osobę siedzącą bez ruchu.
- ☐ Brak wzbudzeń od pralki, firanek i obszaru za ścianą.
- ☐ Ustawienia zapisane, a urządzenie opisane w dokumentacji obiektu.

SZYBKĄ DIAGNOSTYKA

Brak panelu

Wyłącz dane mobilne i ponownie połącz się z EchoEye_XXXX.

Fałszywe wzbudzenia

Powtórz autokalibrację i zmniejsz czułość dalszych stref.

Brak sygnału OC

Sprawdź wspólną masę, polaryzację i wejście aktywne stanem niskim.